



Danmarks Frie AutoCampere

DFAC.DK

CVR: 37157430

www.dfac.dk

info@dfac.dk

Dato: 13.04.2021

Nulstilling af olieskiftlampe på Fiat Ducato Euro 5. (2011 og nyere)

Disse vogne er forsynet med et system, der fortæller hvornår motorolien bør skiftes. Olielampen (smørekanden) blinker i 1 minut efter start, og afhængig af displaytype, kommer der en advarsel om at skifte olie. Systemet bygger IKKE på en kvalitetsmåling af olien, som det kendes fra andre biler, men udelukkende på antal kørte km, koldstarter, antal gange partikelfilteret har selvrenset og flere andre parametre. Intervallet kan være helt nede fra 10.000 km og op til over 40.000 km, afhængig hvordan dit kørselsbehov er. Det betyder, at selv om du skifter olie, vil systemet stadig forlange det. Hvis du får skiftet olie på et seriøst værksted, nulstiller de systemet, men hvis du selv skifter, er det muligt at nulstille efter nedenstående vejledning.

Hvis du skifter olie efter faste km, altså uden at alarmen kommer, skal du også nulstille, da systemet skal informeres om olieskift, for at starte en ny periode !

1. Sæt tænding på, uden at starte motoren
2. Tryk speederen i bund og hold den der.
3. Træd 7 gange på bremsepedalen indenfor 10 sekunder.
4. Speederen skal herefter holdes i bund i 60 sekunder.
5. Slip speederen, og sluk for tændingen.
6. Vent 60 sekunder.
7. Start motoren og kontroller om lampen er slukket.

God fornøjelse.

Med venlig hilsen

John Ahrenkiel DFAC 0011